

Drift- och underhåll bia Slamavskiljare

Tömning:

Tömning skall ske vid larm om hög slamnivå eller om max slamnivå är uppnådd.

Rekommendation är att mellan 80 % till 100 % av max slamnivå så skall slamavskiljaren tömmas.

Lyft upp nivåalarm. Gör rent och okulärbesikta.

Slamsug hela slamavskiljaren och spola rent med vatten.

Återfyll slamavskiljaren med vatten till utloppet.

Gör funktionskontroll på nivåalarm.

Återmontera nivåalarm.

Tillsyn:

Veckovis : Uppmätning av slamnivå (nivåalarm / mätstock)

Månadsvis : Uppmätning av slamnivå (nivåalarm / mätstock)
Larmfunktion

Halvårsvis : Uppmätning av slamnivå (nivåalarm / mätstock)
Okulär kontroll av slamavskiljaren
Larmfunktion
Strukturell stabilitet och kondition (skador mm)
Okulär kontroll och ev. rengöring av provtagningsmöjlighet / provtagningsbrunn

Vart 5:e år En mer omfattande inspektion av slamavskiljaren.
Avskiljaren tömmas helt och inspektion genom nedstigning skall utföras.
Inspektionen skall omfatta följande delar:

- Ingående komponenter inspekteras med avseende på täthet.
- Kontroll avseende den strukturella konditionen.
- Kontroll av ev. invändig ytbehandling
- Kontroll av inloppsdämpare, skärmar, rör mm avseende fastsättning och funktion.
- Kontroll av elektriska komponenter och larm.