

## Monteringsanvisning för GAP - cistern ovan mark

### Produkt

Cisternen från bia HÄRDPLAST AB är delvis tillverkad med återvunnen glasfiberarmerad polyester.

### Lossning

Vid lossning från lastbärare skall avskiljare lyftas ned. Använd lyftband eller ev. lyftöglor.

Lyft ej i manhålsstigare!

Kontrollera att inga transportskador uppstått. Om så skett skadeanmäl direkt till transportören.

### Montering ovan mark

Cisternen lyft ned på mark eller stativ. Väg in cisternen så att den ej ligger med bakfall.

Montera röranslutningar.

Om risk för påkörning av bil eller truckar finns bör ett avbärräcke monteras runt cisternen.